

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ  
«КЦО «ШКОЛА №15»

А.С. Капланова

«    »    2022 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### О мерах пожарной безопасности при пользовании холодильником.

При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами. Холодильник должен подключаться к сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. При включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.);

Необходимо отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку шнура из розетки, при:

- перестановке его на другое место;
- мытье пола под ним;
- размораживании морозильной камеры и уборке холодильника;
- замене лампы освещения холодильной камеры;
- перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
- устранении неисправностей;
- выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

2. Для обеспечения пожарной безопасности :

- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
- хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;
- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт.

### ВНИМАНИЕ:

Не допускать попадания влаги на токоведущие части электрооборудования холодильника. По истечении срока службы холодильника его дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной в связи с естественным старением материалов и износом составных частей. Не использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а так же средства для мытья посуды.

Ответственный по пожарной безопасности

Н.Т. Исаев